

scala rider®

Kit di Microfono e Audio per Caschi Demi-Jet



Per Sistemi di Comunicazione
scala rider Solo™, FM™,
TeamSet™, TeamSet™ PRO,
Q2™ e Q2™ PRO Bluetooth®




Istruzioni per l'Installazione

Grazie di aver acquistato un accessorio dello **scala rider**.
Con questo kit di Microfono e Audio con design speciale, sarà possibile godere dei benefici del sistema di comunicazione scala rider indossando il casco demi-jet.

Questa Guida per l'Utente aiuterà a attaccare il kit di Microfono e Audio al casco demi-jet e consentirà di godere della sua opzione per lettore MP3.

CONTENUTO DELLA SCATOLA DI RIVENDITA

Kit Audio con microfono su braccio



NOTA: L'uso di sistemi mobili per comunicazione può essere illegale o ristretto in certi Stati. Si prega di controllare i regolamenti locali e statali prima di usare il prodotto.


Set con un altoparlante (staccabile)	
Set con due altoparlanti (staccabili)	
Cuscinetti per le orecchie	
Cuscinetti per Altoparlante Fissabili	
Cavo MP3	
Spugnette per il Microfono	
Guida per l'Utente	

Notare che l'auricolare non è incluso

ATTACCO DEL MORSETTO AL CASCO

Il Kit Audio deve essere attaccato alle cinghie sul lato sinistro del casco demi-jet. Attaccare il morsetto in modo che su ogni lato del meccanismo del morsetto entrambe le cinghie siano tenute dalla parte anteriore e posteriore del morsetto. Quando è attaccato, l'unità dell'auricolare può venire montata o rilasciata dal Kit Audio in qualsiasi momento.

1. Con una mano, tenere aperto il morsetto a molla nella parte superiore. Usando l'altra mano, tenere la cinghia sinistra del casco demi-jet. Inserire l'estremità lunga del pannello posteriore in modo che tenga la parte anteriore della cinghia e l'estremità corta del pannello posteriore in modo che tenga la parte posteriore della cinghia. Rilasciare il morsetto.



2. Inserire il cuscinetto per l'orecchio sinistro fra la fodera e il rivestimento esterno del casco demi-jet, accertandosi che la parte posteriore del Velcro sia rivolta verso l'esterno.
3. Quando possibile, allineare le cinghie del casco demi-jet con il Velcro sul lato esterno dei cuscinetti per l'orecchio e inserire la cinghia sotto la banda elastica per assicurare la massima comodità.
4. Inserire il cuscinetto per l'orecchio destro in modo simile e indossare il casco demi-jet.
5. Regolare la posizione del morsetto e inclinare il braccio del microfono in modo che il microfono sia collocato di fronte al centro della bocca. Controllare per accertarsi che il simbolo giallo sia rivolto verso la bocca.



UBICAZIONE DEGLI ALTOPARLANTI E DEL MICROFONO

Il Kit Audio comprende 2 set di altoparlanti ultra-sottili estraibili; un altoparlante singolo e altoparlanti doppi.



NOTA: L'uso di due altoparlanti nel casco demi-jet può essere proibito in alcune giurisdizioni.

Scegliere il set con altoparlante doppio o singolo e collegarlo per mezzo della presa per le cuffie che si trova sul retro del kit audio. Il microfono deve essere ubicato di fronte al centro della bocca.

NOTA: Per auricolari con funzionalità di Radio FM incorporata, è necessario usare gli altoparlanti doppi per ricevere la radio FM.

COLLEGAMENTO DELL'ALTOPARLANTE SINGOLO

Fissare fermamente l'altoparlante sinistro al Velcro sulla parte interna del cuscinetto per l'orecchio sinistro in modo che si trovi esattamente di fronte all'orecchio sinistro.




Quando si indossa il casco demi-jet, accertarsi di chiudere e stringere le cinghie del casco fermamente per assicurare la massima qualità dell'audio e evitare che il kit audio si sposti durante l'uso.



COLLEGAMENTO DELL'ALTOPARLANTE DOPPIO


Gli altoparlanti doppi hanno una corda corta dell'altoparlante per l'orecchio sinistro [A] e corda lunga dell'altoparlante per l'orecchio destro [B].



Fissare fermamente l'altoparlante sinistro al Velcro sulla parte interna del Cuscinetto per l'orecchio sinistro, in modo che si trovi esattamente di fronte all'orecchio sinistro.

Per un'alta qualità di ricezione della radio FM, raccomandiamo che la corda dell'altoparlante destro [B] sia fatta passare sotto la fodera interna del casco fino al lato destro del casco. Per i caschi senza fodera interna, gli adesivi speciali sono inclusi per attaccare il cavo lungo alla parte superiore del casco.

Fissare poi fermamente l'altoparlante destro al Velcro sulla parte interna del Cuscinetto per l'orecchio, in modo che si trovi esattamente di fronte all'orecchio destro.



Quando si indossa il casco demi-jet, accertarsi di chiudere e stringere le cinghie del casco fermamente per assicurare la massima qualità dell'audio e evitare che il kit audio si sposti durante l'uso.

AGGANCIABILE PASTIGLIE ALTOPARLANTE (OPZIONALE)

I Cuscinetti per Altoparlante Fissabili consentono di collocare gli altoparlanti più vicino alle orecchie.




1. Attaccare i Cuscinetti per Altoparlante al Velcro all'interno dei Cuscinetti per le Orecchie.
2. Fissare gli altoparlanti con forza ai Cuscinetti per Altoparlante.

USO DI UN LETTORE MP3 CON L'AURICOLARE

L'auricolare **scala rider** può venire collegato a un lettore MP3 inserendolo nella presa del cavo dell'MP3 del kit audio usando il cavo per MP3.

1. Collegare il cavo dell'MP3 alla presa delle cuffie del lettore MP3 e l'altro lato alla presa dell'MP3 del kit audio. Assicurarsi che la spina del cavo scatti al suo posto.



2. Per usare il lettore MP3, accendere l'auricolare affinché vada in modalità Standby, lampeggiando lentamente con una luce Blu.

NOTA:

1. Azionare il lettore MP3 usando i suoi pulsanti (FF/REW/PLAY/PAUSE).
2. Il volume può essere regolato solo usando i pulsanti del lettore MP3.
3. Ogni altro collegamento audio interromperà automaticamente il segnale sonoro del lettore MP3.
4. Il segnale sonoro sarà ripristinato solo quando l'auricolare sarà nuovamente in modalità Standby.

ASSISTENZA

Per ulteriori informazioni visitare il nostro sito web a:

www.cardosystems.com

FAQ: www.cardosystems.com/support/faq

o contattarci all'indirizzo di posta elettronica:

support@cardosystems.com

Telefono:

USA e Canada **1-800-488-0363**

Internazionale **+49 89 450 36819**