

scala rider®



Kit de Áudio & Microfone para Meio Capacete



Para os sistemas de comunicação
scala rider Solo™, FM™,
TeamSet™, TeamSet™ PRO,
Q2™ and Q2™ PRO
Bluetooth® Communication Systems




Manual do Usuário

Obrigado por comprar este acessório **scala rider**. Com este Kit de Áudio & Microfone, especialmente projetado, você poderá agora se beneficiar dos recursos de seu sistema de comunicação scala rider ao utilizar seu meio capacete.

Este Manual do Usuário ajudará você a conectar o Kit de Áudio & Microfone no seu capacete para possa desfrutar da opção do aparelho MP3.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Kit de áudio com microfone com arco








NOTA: O uso de dois alto-falantes pode ser ilegal em certos países. Favor verificar a legislação local e agir em conformidade.

Conjunto simples de alto-falante (removível)	
Conjunto de alto-falantes duplos (removível)	
Ear Curtains	
Almofadas do alto-falante	
Cabo do MP3	
Espumas do microfone	
Guia do Usuário	

Favor notar que o fone de ouvido não está incluído

MONTAGEM DO GRAMPO NO CAPACETE

O Kit de Áudio deve ser preso às tiras, no lado esquerdo do meio-capacete. Prenda o grampo de forma que ambas as tiras fiquem presas pela parte da frente e detrás do grampo, nos dois lados do mecanismo de fixação. Uma vez fixada, a unidade poderá ser montada ou liberada do Kit de Áudio quando você quiser.

- Com uma das mãos, segure a parte superior do grampo com mola. Com a outra mão, pegue a tira esquerda do meio-capacete. Insira a ponta mais comprida da placa traseira para prender a parte da frente da tira e a ponta mais curta da placa traseira para prender a parte detrás da tira. Libere o grampo.
 
- Insira a almofada de ouvido do lado esquerdo, entre o forro e a capaça do meio-capacete, certificando-se de que o Velcro esteja voltado para fora.
 

- Alinhe, onde possível, as tiras do meio-capacete com o Velcro no lado externo da almofada de ouvido e insira a tira sob o elástico, de forma a assegurar o máximo conforto.
 
- Insira, da mesma forma, a almofada de ouvido do lado direito e coloque o meio-capacete na cabeça.
 
- Ajuste a localização do grampo e curve o arco do microfone, de forma tal que fique posicionado defronte de sua boca. Certifique-se de que o símbolo amarelo esteja voltado para o lado de dentro, na direção da boca.
 

POSICIONAMENTO DO MICROFONE E DOS ALTO-FALANTES

Seu Kit de Áudio dispõe de 2 conjuntos de alto-falantes removíveis ultra-finos; um alto-falante simples e alto-falantes duplos.



NOTA: O uso de dois alto-falantes pode ser proibido em algumas jurisdições.

Escolha o conjunto de alto-falantes (simples ou duplo) e conecte-o por meio da entrada no fone de ouvido, na parte traseira do Kit de Áudio. O microfone deverá estar posicionado defronte à sua boca.

NOTA: Os alto-falantes duplos são necessários para recepção do Rádio FM nos fones de ouvido com o recurso de Rádio FM embutido.

INSTALANDO O ALTO-FALANTE SIMPLES


Prenda o alto-falante esquerdo firmemente ao Velcro, no interior da almofada esquerda, de forma que fique posicionado paralelamente ao seu ouvido esquerdo.



Quando estiver usando o capacete, prenda firmemente as tiras para assegurar a máxima qualidade de áudio e prevenir que o Kit de Áudio se mova enquanto em uso.

INSTALANDO OS ALTO-FALANTES DUPLOS


Os alto-falantes duplos dispõe de um fio curto [A] para o seu ouvido esquerdo e um fio longo [B] para o seu ouvido direito.



Fixe os alto-falantes ao Velcro dentro de seu capacete, do lado oposto aos seus ouvidos.

Recomendamos que, para uma alta qualidade de recepção de rádio FM, o fio do alto-falante direito (B) seja inserido sob a forração do lado direito do capacete. São fornecidos adesivos para capacetes que não disponham de forração interna. O fio longo deverá ser fixado no topo do capacete.

Then fasten the right speaker firmly to the Velcro on the inside of the ear curtain so that it is positioned opposite your right ear.



Quando estiver usando o capacete, prenda firmemente as tiras para assegurar a máxima qualidade de áudio e prevenir que o Kit de Áudio se mova enquanto em uso.

ALMOFADAS OPCIONAIS PARA ALTO-FALANTES

As Almofadas Opcionais para Alto-falantes permitem que você os posicione mais próximos de seus ouvidos para uma experiência de áudio melhor.



1. Prenda as Almofadas ao Velcro na parte interna da Almofada de Ouvido.
2. Fixe os alto-falantes firmemente nas Almofadas Opcionais.

USANDO UM APARELHO DE MP3 COM O FONE DE OUVIDO

Seu fone de ouvido **scala rider** pode ser conectado a um aparelho MP3 plugando o cabo do MP3 à tomada do Grampo do Capacete.

1. Conecte o cabo do MP3 ao fone de ouvido de seu MP3 e a outra ponta na entrada de MP3 no kit de áudio. Assegure-se de que o cabo esteja encaixado em seu lugar.
2. Para utilizar seu MP3 ligue o fone de ouvido no modo Standby – pisca lentamente na cor Azul.



NOTAS:

1. *Acione o aparelho de MP3 utilizando os botões (FF/REW/PLAY/PAUSE).*
2. *O volume só pode ser ajustado através do controle do aparelho de MP3.*
3. *Qualquer outra conexão de áudio neutralizará o sinal do MP3.*
4. *O sinal de áudio retornará somente quando o fone de ouvido estiver, novamente no modo Standby.*

SUPORTE:

Para maiores informações visite nosso site em

www.cardosystems.com

FAQ: **www.cardosystems.com/support/faq**

Ou entre em contato conosco em:

support@cardosystems.com

Phone:

Telefones: EUA e Canadá: **1-800-488-0363**

Internacional: **+49 89 450-36819**