

scala rider®

Audio- & Mikrofonkit för öppna hjälmar



För **scala rider Solo™**, **FM™**,
TeamSet™, **TeamSet™ PRO**,
Q2™ och **Q2™ PRO**
Bluetooth® kommunikationssystem




Användarmanual







Tack för att du köpt detta tillbehör till din **scala rider**. Med detta speciellt utformade Audio- & Mikrofonkit, kan du nu åtnjuta fördelarna med ditt Scala Rider kommunikationssystem när du bär din öppna hjälm. Denna Användarmanual kommer att hjälpa dig att fästa Audio- & Mikrofonkitet på din öppna hjälm och låta dig använda dess MP3-spelarfunktioner.

INNEHÅLL I VARULÅDAN

Audio- & Mikrofonkit



OBSERVERA: Användning av två högtalare kan vara olagligt i vissa rättskipningsområden. Vänligen kontrollera vad som gäller för dig och agera därefter.

| | |
|---------------------------------------|--|
| Set med enkel högtalare (löstagbar) |  |
| Set med dubbla högtalare (löstagbara) |  |
| Öronkuddar |  |
| Högtalarkuddar |  |
| MP3 kabel |  |
| Mikrofonmuff |  |
| Användarmanual | |

Vänligen observera att headsetet ej är inkluderat

FÄSTA CLIP PÅ HJÄLMEN

Ditt Audiokit måste sättas fast på remmarna på den vänstra sidan av den öppna hjälmen. Fäst klämman så att båda remmar på vardera sidan av fastspänningsmekanismen hålls fast av fram- och baksidan av klämman. När det väl är fäst kan headset-enheten monteras eller frigöras från ditt Audio Kit när som helst.

- Håll fjäderklämman öppen på toppen med ena handen. Med den andra handen håller du din öppna hjälms vänstra rem. För in den långa änden av bakplattan för att hålla den främre delen av remmen och den korta änden för att hålla den bakre delen av remmen. Släpp klämman. 
- Sätt in vänster öronkudde mellan fodret och det yttre skalet av din öppna hjälm. Se till att karborresidan är vänd utåt.  
- Om möjligt, anpassa den öppna hjälmens remmar med karborrbanden på öronkuddarnas utsida och för in remmen under det elastiska bandet för att uppnå maximal komfort. 
- Sätt in den högra öronkudden på samma sätt och sätt den öppna hjälmen på huvudet. 
- Justera klämmans placering och böj mikrofonbommen så att mikrofonen är placerad mitt mot munns mitt. Kontrollera att den gula symbolen är riktad inåt mot munnen.

POSITIONERING AV MIKROFON OCH HÖGTALARE

Ditt Audiokit innehåller 2 uppsättningar av ultratunna löstagbara högtalare; en enkel högtalare och en uppsättning av dubbla högtalare.



OBSERVERA: Användning av två högtalare kan vara förbjudet i vissa rättskipningsområden.

Välj den dubbla eller enkla högtalaruppsättningen och anslut den via högtalarjacket på baksidan av Audiokittet. Mikrofonen måste vara placerad framför mitten av munnen.

OBSERVERA: För headset med inbyggd FM Radio-funktionalitet behövs de dubbla högtalarna för att få FM Radio-mottagning.

MONTERA DEN ENKLA HÖGTALAREN

Fäst den vänstra högtalaren stadigt mot kardborrbandet på insidan av den vänstra öronkudden så att den är placerad mitt emot ditt vänstra öra.



När du bär din öppna hjälm, se till att stänga och dra åt hjälmens remmar ordentligt för att säkerställa maximal ljudkvalitet och förhindra ditt Audiokit att röra sig under användning.


MONTERA DE DUBBLA HÖGTALARNA

De dubbla högtalarna har en kort högtalarladd för det vänstra örat [A] och en lång högtalarladd [B] för det högra örat.



Fäst den vänstra högtalaren stadigt mot kardborrbandet på insidan av den vänstra öronkudden så att den är placerad mitt emot ditt vänstra öra.

För högkvalitativ FM Radio-mottagning rekommenderar vi att den högra högtalarladd (B) matas in under vadderingen mot höger sida av hjälmen. För hjälmar utan vaddering finns särskilda klistertappar för att fästa den långa sladden mot toppen av hjälmen.



Fäst sedan den högra högtalaren stadigt mot kardborrbandet på insidan av den högra öronkudden så att den är placerad mitt emot ditt högra öra.

När du bär din öppna hjälm, se till att stänga och dra åt hjälmens remmar ordentligt för att säkerställa maximal ljudkvalitet och förhindra ditt Audiokit att röra sig under användning.

MONTERBARA HÖGTALARKUDDAR (TILLVAL)

De monterbara högtalarkuddarna gör det möjligt för dig att placera högtalarna närmare dina öron för att få en bättre ljudupplevelse.




1. Fäst högtalarkuddarna mot kardborrbandet på insidan av öronkudden.
2. Fäst högtalarna stadigt mot högtalarkuddarna.

ANVÄND MP3-SPELARE MED DITT HEADSET

Ditt **scala rider** headset kan kopplas ihop med en MP3-spelare genom att kabeln för MP3: n på följande vis:

1. Använd Slå på headsetet så att det befinner sig i Standbyläget och blinkar långsamt i Blått.
2. Koppla in ena änden av MP3-kabeln till din MP3-spelare och den andra änden till Hjälmclipets uttag som visas på bilden.



OBSERVERA:

1. Manövrera MP3-spelaren genom att använda dess egna knappar (FF/REW/PLAY/PAUSE).
2. Volymen kan endast regleras via MP3-spelaren.
3. Allt annat inkommande ljud avbryter automatiskt MP3-spelaren.
4. Enhetens ljud återkommer först när headsetet åter står i Standby-läge.

SUPPORT

För ytterligare information, vänligen besök vår hemsida på **www.cardosystems.com**

Vanliga Frågor: **www.cardosystems.com/support/faq**

eller kontakta oss på:

support@cardosystems.com

Telefon: USA och Kanada – **1-800-488-0363**
Internationellt – **+4989 450 36819**